

# 移動届（外航）

## 移動届（外航）画面

移動届（外航）の登録を行う画面です。

### 特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

### ■ 入力項目

#### 宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	-	○	・ プルダウンから選択

#### 船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ 信号符字（コールサイン）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
最大喫水	半角数字・5桁 (ZZ9.99)	○	-

#### 乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船長名ラストネーム	半角英数字・25桁	○	-
ファーストネーム	半角英数字・22桁		-

## WMR 移動届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
ミドルネーム	半角英数字・22桁		—

### 移動に関する情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港地コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
本邦寄港順序	半角英数字・1桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本邦寄港順序を入力</li> </ul>
移動目的	—	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港長／港湾管理者／検疫所（入港目的コード）</li> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ [港長]</li> </ul>
移動前停泊場所コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
移動開始予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
移動後停泊場所コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
移動後停泊開始予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
移動後停泊終了予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
船舶代理店コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 申請者と異なる代理店を立てる場合には当該代理店の利用者コードを入力</li> <li>・ システムに登録されている代理店の場合は、入力不要</li> <li>・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理名称を必ず入力</li> </ul>

## WMR 移動届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶代理店名称	半角英数字・50桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>システムに登録されていない代理店の場合は、名称を必ず入力</li> <li>システムに登録されている代理店の場合は、入力不要</li> <li>船舶代理店住所、もしくは船舶代理店電話番号がある場合は、船舶代理店名称を入力</li> <li>船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力</li> </ul>
住所	半角英数字・74桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>船舶代理店名称、もしくは船舶代理店電話番号がある場合は、船舶代理店住所を入力</li> </ul>
電話番号	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>船舶代理店名称、もしくは船舶代理店住所がある場合は、船舶代理店電話番号を入力</li> </ul>

## 危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
作業種別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>プルダウンから選択</li> <li>危険物情報がある場合に作業種別を選択</li> </ul>
品名	文字列・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>危険物情報がある場合に品名を入力</li> </ul>
MSコード	半角数字・4桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>危険物マスタ：危険物コード</li> <li>コード種別がMSの場合入力</li> <li>MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力</li> </ul>
IMDGクラス	半角英数字・4桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>危険物マスタ：IMDGクラス</li> <li>MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力</li> </ul>
UNNO	半角数字・4桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>危険物マスタ：危険物コード</li> <li>MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力</li> </ul>
引火点	半角数字・5桁 (ZZ9..9)		<ul style="list-style-type: none"> <li>マイナス入力可</li> <li>単位は摂氏</li> </ul>
数量・単位	数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9..99)	○	—

WMR 移動届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	単位 —	○	・ 危険物の数量単位コード ・ プルダウンから選択
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZZ9.99)	○	—
	単位 —	○	・ プルダウンから選択
船内積付場所	半角英数字・25桁		・ 危険物積付位置コード ・ 一覧参照から選択
開放／非開放の別	—		・ プルダウンから選択

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	—
電話番号	半角英数字・20桁	○	—
備考	半角英数字・140桁		—