

船舶運航動静通知（出港）

船舶運航動静通知（出港）画面

船舶運航動静通知（出港）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

運航年月日

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
運航年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード識別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ 船舶コードに漁船登録番号を入力する場合は、船舶番号を入力
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符字）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
船舶名称（J）	文字列・35桁	○	—

WMT 船舶運航動静通知

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
I M O 番号	半角英数字・9桁		—
漁船登録番号	半角英数字・9桁		・「-」を除いて入力
船種コード	半角英数字・3桁	○	・一覧参照から選択
国コード	半角英数字・2桁	○	・国連LOCODE（2桁） ・一覧参照から選択
総トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	・以下に記載されている船舶の総トン数のうち、いずれかを入力 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数
新トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)		・以下のいずれかを入力 ①国際総トン数証書に記載されているトン数 ②国際総トン数から換算したトン数（総トン数）
課金対象トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	・港湾管理者が徴収する入港料等の基礎となる総トン数
船の全長	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	○	・当該船舶の船の全長をメートル単位で入力
船長名（J）	文字列・70桁		—
前部のスラスト有無	—	○	・プルダウンから選択 ・前部の故障有無、前部（bow）を入力する場合は、「有」を選択
後部のスラスト有無	—	○	・プルダウンから選択 ・後部の故障有無、後部（stern）を入力する場合は、「有」を選択
前部の故障有無	—	△	・プルダウンから選択
後部の故障有無	—	△	・プルダウンから選択
前部（bow）	半角数字・9桁	△	・前部（bow）を入力する場合は、スラスト単位を必ず選択
後部（stern）	半角数字・9桁	△	・後部（stern）を入力する場合は、スラスト単位を必ず選択
スラスト単位	—	△	・プルダウンから選択 ・前部（bow）、後部（stern）を入力する場合は、スラスト単位を必ず選択

運航補助情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
水先人有・無（離岸）	—		・ プルダウンから選択
ひき船の有無（離岸）	—	○	・ プルダウンから選択 ・ ひき船の有無（離岸）が「ひき船有り」の場合、ひき船数（離岸）を必ず入力
ひき船数（離岸）	半角数字・1桁	△	・ ひき船の有無（離岸）が「ひき船有り」の場合、ひき船数（離岸）を必ず入力 ・ 入力する場合は「1」以上であること ・ ひき船の有無（離岸）が「ひき船無し」の場合、入力不可

内航・外航識別

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
内航・外航識別	—	○	・ プルダウンから選択

寄港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
前港港コード	半角英数字・5桁	△	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ コードがない場合はダミーコード（下3桁が“ZZZ”）を入力 ・ 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称（J）を必ず入力
前港港名称（J）	文字列・70桁	△	・ 前港港コードの一覧参照選択時に反映 ・ 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称（J）を必ず入力
次港港コード	半角英数字・5桁	○	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ コードがない場合はダミーコード（下3桁が“ZZZ”）を入力 ・ 次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称（J）を必ず入力
次港港名称（J）	文字列・70桁		・ 次港港コードの一覧参照選択時に反映

出港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
出港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
出港停泊場所コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ パースコード ・ 一覧参照から選択 ・ コードがない場合はダミーコード(“ZZZZZ”)を入力 ・ 出港停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は出港停泊場所 施設名称(J)を必ず入力 ・ 離岸(予定)場所、びよう泊(予定)場所のいずれかを必ず入力
出港停泊場所 施設名称(J)	文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 出港停泊場所コードの一覧参照選択時に反映 ・ 出港停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、出港停泊場所 施設名称(J)を必ず入力
びよう泊(予定)場所コード(入港時)	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一覧参照から選択 ・ コードがない場合はダミーコード(“ZZZZZ”)を入力 ・ びよう泊(予定)場所コード(入港時)にダミーコードを入力する場合は、びよう泊(予定)場所 施設名称(J)を必ず入力 ・ 離岸(予定)場所、びよう泊(予定)場所のいずれかを必ず入力
びよう泊(予定)場所施設名称(J)	文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ びよう泊(予定)場所コード(入港時)の一覧参照選択時に反映 ・ びよう泊(予定)場所コード(入港時)にダミーコードを入力する場合は、びよう泊(予定)場所 施設名称(J)を必ず入力
着岸(予定)年月日時刻(入港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—

WMT 船舶運航動静通知

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
離岸（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 離岸（予定）年月日時刻（出港時）、動静スタート（予定）年月日時刻のいずれかを必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
びょう泊（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—
着岸舷側	—		・ プルダウンから選択
最大喫水	半角数字・5桁 (Z9.99)	○	・ 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力

動静情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
動静スタート（予定）年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 離岸（予定）年月日時刻（出港時）、動静スタート（予定）年月日時刻のいずれかを必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	

航路情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
フェアウェイ（予定）年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—
航路コード	半角英数字・5桁		・ 港内航路情報コード ・ 一覧参照から選択

貨物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物内の危険品の有無	—		・ プルダウンから選択 ・ レベルA～Cについては、港則法危険物（一）危険物接岸荷役許容量に従う

WMT 船舶運航動静通知

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名 (J)	文字列・35 桁	○	—
電話番号	半角英数字・20 桁	○	—
備考 (J)	文字列・140 桁		—
備考 2 (J)	文字列・140 桁		—