業務名（業務コード）			船舶基本情報登録（内航船）（ＪＢＸ）																			端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								登録																		
1		入力共通項目	－	an	398			M																		
2		処理区分コード	MDC	an	1			M													９：登録					○
3		船舶コード種別	VES	an	1			M													１：コールサイン ２：船舶番号				○	
4		船舶コード	VEC	an	9			M												コールサインまたは船舶番号	左詰めで入力 信号符号（コールサイン）、船舶番号を入力					
5		船舶名称	VNA	j	35			M													左詰めで入力					
6		船舶種類コード	VSC	an	5			M												船舶種類コード	左詰めで入力 船舶種類コード					
7		船舶国籍コード	VNC	an	2			M												国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	○				
8		船籍港コード	REG	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	国連ＬＯＣＯＤＥ	○				
9		船籍港名称	SKM	an	20			C													（１）船籍港コードの下3桁に「ＺＺＺ」が入力された場合は必須入力 （２）船籍港コードの下3桁に「ＺＺＺ」以外が入力された場合は、入力不可 （３）左詰めで入力					

＜2010.02修正＞

業務名（業務コード）			船舶基本情報登録（内航船）（ＪＢＸ）																			端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								登録																			
10		総トン数	GTN	n	9			M														（１）国際トン数証書等に記載されている船舶の総トン数のうち以下のいずれかを入力 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数 （２）整数部６桁、小数部２桁		○			
11		航行速力	NSP	n	4			C														（１）当該船舶の最大航行速力をノット単位で入力 （２）整数部２桁、小数部１桁		○			
12		船の全長	VLF	n	6			C														（１）当該船舶の船の全長をメートル単位で入力 （２）整数部３桁、小数部２桁		○			
13		重量トン数	JRT	n	9			C														整数部６桁、小数部２桁		○			
14		記事欄	KRN	an	70			C																			

＜2010.02修正＞