業務名（業務コード）			移動届（内航船）（ＪＭＲ）																					端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 登録				条件 訂正				条件 取消				コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
1		入力共通項目	－	an	398			M				M				M										
2		処理区分コード	MDC	an	1			M				M				M					９：登録 ５：訂正 １：取消				○	
3		移動届提出番号	IDN	an	11			X				M				M					訂正または取消の際、関係官庁への送信を含む最新の移動届提出番号を入力（ＪＳＳより「受付番号」の下１１桁を参照）	○				
4		海上保安庁官署	KHS	an	8			M				M				－				申請先の利用者ＩＤ	申請先官署コード（港長）					
5		船舶コード種別	VEK	an	1			M				M				－					１：コールサイン ２：船舶番号				○	
6		船舶コード	VEC	an	9			M				M				－				コールサインまたは船舶番号	左詰めで入力 信号符号（コールサイン）、船舶番号を入力					
7		船舶名称	VNA	j	35			M				M				－					左詰めで入力					
8		船舶種類コード	VHS	an	5			M				M				－				船舶種類コード	左詰めで入力 船舶種類コード					
9		船舶国籍コード	VSC	an	2			M				M				－				国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	○				
10		総トン数	GTN	n	9			M				M				－					（１）国際トン数証書等に記載されている船舶の総トン数のうち以下のいずれかを入力 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数 （２）整数部６桁、小数部２桁		○			
11		重量トン数	JRT	n	9			C				C				－					整数部６桁、小数部２桁 ※重量トンを保有する船舶の場合は必ず入力		○			
12		船の全長	VLF	n	6			M				M				－					（１）当該船舶の船の全長をメートル単位で入力 （２）整数部３桁、小数部２桁		○			
13		最大喫水	DBK	n	5			M				M				－					（１）喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 （２）整数部２桁、小数部２桁		○			
14		船舶運航者コード種別	STK	an	1			C				C				－					１：内航海運業法第３条の許可番号 ２：ＳＣＡＣコード ※船舶代理店がない場合は必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称を入力 ※船舶運航者コードを入力する場合は、必ず船舶運航者コード種別を入力				○	
15		船舶運航者コード	STC	an	10			C				C				－				船会社コード（内航海運業法第３条の許可番号またはＳＣＡＣ）	（１）内航海運業法第３条の許可番号、ＳＣＡＣコードのいずれかを入力 （２）左詰めで入力 ※船舶代理店がない場合は必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称を入力 ※船舶運航者コード種別を入力する場合は、必ず船舶運航者コードを入力					
16		船舶運航者名称	STN	j	70			C				C				－					左詰めで入力 ※船舶代理店がない場合は必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称を入力 ※船舶運航者コードが未設定、もしくは該当コードがない場合は船舶運航者名称を必ず入力					
17		船舶運航者住所	STJ	j	105			C				C				－					左詰めで入力 ※船舶代理店がない場合は必ず船舶運航者住所を入力					
18		船舶運航者電話番号	STD	an	20			C				C				－					左詰めで入力 ※船舶代理店がない場合は必ず船舶運航者電話番号を入力					
19		船長名	CNL	j	70			M				M				－					左詰めで入力					
20		入港港コード	NMC	an	5			M				M				－				国連ＬＯＣＯＤＥ	国連ＬＯＣＯＤＥ	○				
21		移動目的コード	MOP	an	3			M				M				－				目的コード	［港長］ 港長／港湾管理者／検疫所（入港目的コード）				○	
22		移動前停泊場所コード	TCB	an	5			M				M				－				バースコード	バースコード			○		
23		移動開始予定年月日	MDT	n	8			M				M				－						○				
24		移動開始予定時刻	MTM	n	4			M				M				－						○				
25		移動後停泊場所コード	TCA	an	5			M				M				－				バースコード	バースコード			○		
26		移動後停泊開始予定年月日	MSD	n	8			M				M				－						○				
27		移動後停泊開始予定時刻	MST	n	4			M				M				－						○				
28		移動後停泊終了予定年月日	MED	n	8			M				M				－						○				
29		移動後停泊終了予定時刻	MET	n	4			M				M				－						○				

業務名（業務コード）			移動届（内航船）（ＪＭＲ）																			端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								登録				訂正				取消											
30		船舶代理店名称	PNN	j	50			C				C				-						左詰めで入力 ※船舶代理店住所、もしくは船舶代理店電話番号がある場合は、船舶代理店名称を入力					
31		船舶代理店住所	PDD	j	74			C				C				-						左詰めで入力 ※船舶代理店名称、もしくは船舶代理店電話番号がある場合は、船舶代理店住所を入力					
32		船舶代理店電話番号	SDT	an	20			C				C				-						左詰めで入力 ※船舶代理店名称、もしくは船舶代理店住所がある場合は、船舶代理店電話番号を入力					
33		備考	BKO	j	140			C				C				-						左詰めで入力 （日本語入力可）					
34		申請者担当者名	SIN	j	35			M				M				-						左詰めで入力					
35		申請者電話番号	SIT	an	20			M				M				-						左詰めで入力					
36	300	危険物の作業種別	DSD	an	3			M				M				-						ＬＤＩ：荷卸 ＲＥＳ：荷繰 Ｔ△△：通過（その他、荷役しない危険物等） ※危険物情報がある場合に危険物の作業種別を入力					
37	＊	危険物の品名	DNA	j	70			M				M				-						左詰めで入力 ※危険物情報がある場合に危険物の品名を入力					
38	＊	危険物のＭＳコード	DMC	n	4			C				C				-					ＭＳコード	危険物マスタ：危険物コード ※コード種別がＭＳの場合入力 ※危険物のＭＳコードまたは危険物のＩＭＤＧクラスのいずれかを入力	○				
39	＊	危険物のＩＭＤＧクラス	DIC	an	4			C				C				-					ＩＭＤＧクラスコード	危険物マスタ：ＩＭＤＧクラス ※危険物のＭＳコードまたは危険物のＩＭＤＧクラスのいずれかを入力					
40	＊	危険物のＵＮＮＯ	DUN	n	4			M				M				-					ＵＮＮＯコード	危険物マスタ：危険物コード ※危険物のＭＳコードを入力する場合は、危険物のＵＮＮＯは「０００００」固定、危険物のＩＭＤＧクラスを入力する場合は、危険物のＵＮＮＯは「０００００」以外を入力	○				
41	＊	危険物の引火点	DIP	n	5			C				C				-						整数部２桁、小数部１桁、マイナス入力可 単位は摂氏		○			
42	＊	危険物の数量の値	DSV	n	9			M				M				-						整数部６桁、小数部２桁		○			
43	＊	危険物の数量の単位コード	DSC	an	17			M				M				-					ＵＮ／ＥＣＥコード	危険物の数量単位コード				○	
44	＊	危険物の正味重量の値	DTV	n	10			M				M				-						整数部７桁、小数部２桁		○			
45	＊	危険物の正味重量の単位コード	DTC	an	3			M				M				-						ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：トン					
46	＊	危険物の船内積付場所	DSP	an	25			C				C				-						左詰めで入力 危険物積付位置コード					
47	＊	危険物の開放/非開放の別	DKD	an	3			C				C				-						ＣＬＳ：非開放 ＯＰＮ：開放	○				