

事前通報（港内交通管制室）（内航）

事前通報（港内交通管制室）（内航）画面

事前通報（港内交通管制室）（内航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”は、○=必須、△=条件付き必須、を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|-----|-------|------|-------------|
| 宛先 | — | ○ | ・ プルダウンから選択 |

船舶情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|---------|----------|------|---|
| 船舶コード種別 | — | ○ | ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ プルダウンから選択 |
| 船舶コード | 半角英数字・9桁 | ○ | ・ コールサイン（信号符号）、船舶番号を入力 |
| 船舶名称（J） | 文字列・35桁 | ○ | ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 |
| 船舶種類コード | 半角英数字・5桁 | ○ | ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 船舶種類コード ・ 一覧参照から選択 |
| 船舶国籍コード | 半角英数字・2桁 | ○ | ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 国連LOCODE（国名2桁） ・ 一覧参照から選択 |

WPT 入港前統一申請（内航）

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|--------|------------------------|------|---|
| 総トン数 | 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99) | ○ | <ul style="list-style-type: none"> 船舶呼出ボタン押下時に反映 船籍証書等に記載されている船舶の総トン数を入力 |
| 航行速力 | 半角数字・4桁 (Z9.9) | ○ | <ul style="list-style-type: none"> 船舶呼出ボタン押下時に反映 船舶の最大航行速力をノット単位で入力 [事前通報] |
| 船の全長 | 半角数字・6桁 (ZZ9.99) | ○ | <ul style="list-style-type: none"> 船舶呼出ボタン押下時に反映 船舶の全長をメートル単位で入力 [港長／港湾管理者／海上交通センター] |
| 最大喫水 | 半角数字・5桁 (Z9.99) | | <ul style="list-style-type: none"> 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 [港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター] |
| 呼出名称 | 半角英数字・50桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 呼出名称がない場合は「NIL」等を入力 呼出名称または船舶電話番号のいずれかを必ず入力 [事前通報／航路通報] |
| 船舶電話番号 | 半角英数字・20桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 呼出名称または船舶電話番号のいずれかを必ず入力 [事前通報／航路通報] |

仕出港情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|--------|-----------|------|--|
| 前港港コード | 半角英数字・5桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 国連LOCODE 一覧参照から選択 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称を必ず入力 |
| 前港港名称 | 半角英数字・20桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 前港港コードの一覧参照選択時に反映 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称を必ず入力 |
| 次港港コード | 半角英数字・5桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 国連LOCODE 一覧参照から選択 次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力 |

WPT 入港前統一申請（内航）

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|-------|-----------|------|---|
| 次港港名称 | 半角英数字・20桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・次港港コードの一覧参照選択時に反映 ・次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力 |

入港港情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|--------------------|----------------------|------|---|
| 入港港コード | 半角英数字・5桁 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・国連LOCODE ・一覧参照から選択 |
| 着岸（予定）場所コード（入港時） | 半角英数字・5桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・外航、内外航のパスコードであること ・一覧参照から選択 ・運航区分で「入港」を選択した場合は、着岸（予定）場所コード（入港時）またはびょう泊（予定）場所コード（入港時）のいずれかを必ず入力 |
| 着岸（予定）年月日時刻（入港時） | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・運航区分で「入港」を選択した場合は、着岸（予定）年月日時刻（入港時）を必ず入力 |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | △ | |
| 離岸（予定）年月日時刻（出港時） | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・運航区分で「出港」を選択した場合、離岸（予定）年月日時刻（出港時）を必ず入力 |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | △ | |
| びょう泊（予定）場所コード（入港時） | 半角英数字・5桁 | | <ul style="list-style-type: none"> ・一覧参照から選択 |
| びょう泊（予定）年月日時刻（入港時） | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | | — |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | | — |
| びょう泊（予定）年月日時刻（出港時） | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | | — |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | | — |

WPT 入港前統一申請（内航）

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|------------|----------------------|------|---|
| 移動前停泊場所コード | 半角英数字・5桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 一覧参照から選択 運航区分で「移動」を選択した場合は、移動前停泊場所コードを必ず入力 |
| 移動開始予定年月日 | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | △ | <ul style="list-style-type: none"> 運航区分で「移動」を選択した場合は、移動開始予定年月日時刻を必ず入力 |
| 時刻 | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | △ | |
| 移動後停泊場所コード | 半角英数字・5桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 一覧参照から選択 運航区分で「移動」を選択した場合は、移動後停泊場所コードを必ず入力 |
| 出港停泊場所コード | 半角英数字・5桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 外航、内外航のバースコードであること 一覧参照から選択 運航区分で「出港」を選択した場合は、出港停泊場所コードを必ず入力 |
| 船舶代理店名称（J） | 文字列・50桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称（J）を必ず入力 住所（J）、もしくは電話番号を入力した場合は、船舶代理店名称（J）を必ず入力 |
| 住所（J） | 文字列・74桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、住所（J）を必ず入力 船舶代理店名称（J）、もしくは電話番号を入力した場合は、住所（J）を必ず入力 |
| 電話番号 | 半角英数字・20桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、電話番号を必ず入力 船舶代理店名称（J）、もしくは住所（J）を入力した場合は、電話番号を必ず入力 |

着岸等情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|------|-------|------|---|
| 運航区分 | — | ○ | <ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択 |

WPT 入港前統一申請（内航）

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|---------------|-----------|------|---|
| 伝達者名称（J） | 文字列・70桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 伝達者名称（J）を入力 ・ 届出者と異なる場合は必須 ・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者名称（J）を必ず入力 ・ 伝達者連絡先（電話番号）、もしくは伝達者氏名（担当者）（J）を入力する場合は、伝達者名称（J）を必ず入力 |
| 伝達者氏名（担当者）（J） | 文字列・35桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 伝達者氏名（担当者）（J）を入力 ・ 届出者と異なる場合は必ず入力 ・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者氏名（担当者）（J）を必ず入力 ・ 伝達者名称（J）、もしくは伝達者連絡先（電話番号）を入力する場合は、伝達者氏名（担当者）（J）を必ず入力 |
| 伝達者連絡先（電話番号） | 半角英数字・30桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 伝達者の連絡先（電話番号）を入力 ・ 届出者と異なる場合は必ず入力 ・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者連絡先（電話番号）を必ず入力 ・ 伝達者名称（J）、もしくは伝達者氏名（担当者）（J）を入力する場合は、伝達者連絡先（電話番号）を必ず入力 |
| 水先人の有無 | — | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該港入港時の水先人の有無をプルダウンから選択 |

航路情報（事前通報）

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|-----------------|----------------------|------|---|
| 航路コード | 半角英数字・5桁 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 港内航路情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路コードを1件以上入力（最大5件） |
| 航路入航予定年月日 時刻 | 日付・8桁 （YYYYMMDD） | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件） |
| | 時刻・4桁 （24時間表記で入力） | ○ | |

WPT 入港前統一申請（内航）

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|-----------------|----------------------|------|----------------------------|
| 航路出航予定年月日 時刻 | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | ○ | ・ 航路出航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件） |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | ○ | |

航路情報（航路通報）

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|-----------------|----------------------|------|---|
| 航路コード | 半角英数字・5桁 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 港内航路情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路コードを1件以上入力（最大5件） |
| 航路入航予定年月日 時刻 | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | | ・ 航路入航予定年月日を1件以上入力（最大5件） |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | | |
| 航路区間（自） | 半角英数字・2桁 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 一覧参照から選択 ・ 航路区間コード（自）を1件以上入力（最大5件） |
| 航路出航予定年月日 時刻 | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | | ・ 航路出航予定年月日を1件以上入力（最大5件） |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | | |
| 航路区間（至） | 半角英数字・2桁 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 一覧参照から選択 ・ 航路区間コード（至）を1件以上入力（最大5件） |

物件情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|-----|-------|------|-------------|
| 船型 | — | | ・ プルダウンから選択 |

WPT 入港前統一申請（内航）

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|----------------------------|----------------------|------|--|
| 物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る） | 半角数字・7桁 (ZZZ9.99) | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を入力 |
| 物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る） | 半角数字・100桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）を入力 |
| 物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る） | 半角数字・6桁 (ZZ9.99) | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を入力 |
| 物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る） | 半角数字・6桁 (ZZ9.99) | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を入力 |
| 物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る） | 半角数字・6桁 (ZZ9.99) | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を入力 |

位置情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|----------------------|----------------------|------|--|
| 位置通報（入域）ライン名称 | 半角英数字・20桁 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 海域航路情報名称（コードでも可） ・ 位置通報（入域）ライン通過予定年月日時刻入力時、位置通報（入域）ライン名称を必ず入力 |
| 位置通報（入域）ライン通過予定年月日時刻 | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 位置通報（入域）ライン名称入力時、位置通報（入域）ライン通過予定年月日時刻を必ず入力 |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | | |
| 位置通報（出域）ライン名称 | 半角英数字・20桁 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 海域航路情報名称（コードでも可） ・ 位置通報（出域）ライン通過予定年月日時刻入力時、位置通報（出域）ライン名称を必ず入力 |
| 位置通報（出域）ライン通過予定年月日時刻 | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 位置通報（出域）ライン名称入力時、位置通報（出域）ライン通過予定年月日時刻を必ず入力 |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | | |
| 曳船の数 | 半角数字・2桁 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 有りの場合、隻数を入力 ・ 入力する場合は「1」以上であること |

危険物情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|-------|---------|------|--|
| 品名（J） | 文字列・70桁 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物情報がある場合に品名（J）を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上交通センター] |
| MSコード | 半角数字・4桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：危険物コード ・ コード種別がMSの場合入力 ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上交通センター] |

WPT 入港前統一申請（内航）

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|---------|----------------------------------|------|---|
| IMDGクラス | 半角英数字・4桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・危険物マスタ：IMDGクラス ・MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・[港長／港内交通管制室／海上交通センター] |
| UNNO | 半角数字・4桁 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・危険物マスタ：危険物コード ・MSコードを入力する場合、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合、UNNOは「0000」以外を入力 ・[港長／港内交通管制室／海上交通センター] |
| 正味重量・単位 | 正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99) | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・[港長／港内交通管制室／海上交通センター] |
| | 単位 — | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・[港長／港内交通管制室／海上交通センター] |

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|------------|-----------|------|-------|
| 申請者担当者名（J） | 文字列・35桁 | ○ | — |
| 電話番号 | 半角英数字・20桁 | ○ | — |