

業務名(業務コード)			入港届等(内航船)(JIT)																					端末仕様(参考)															
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰り上げ	繰り下げ	条件																					コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	既定値				
								港湾管理者														港長																	
								入港届						入出港届						入港届				入出港届															
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消																	
1		入力共通項目	-	an	398			M			M			M			M			M			M																
2		処理区分コード	MDC	an	1			M			M			M			M			M			M			9 : 登録									○				
3		入港届提出番号	INN	an	11			X			M			M			X			M			M												○				
4		港湾管理者入港届提出有無	HNU	an	1			M			M			M			-			-			-			0 : 提出無し													
5		港湾管理者入出港届提出有無	HSU	an	1			-			-			-			-			-			-			0 : 提出無し													
6		港長入港届提出有無	KNU	an	1			-			-			-			M			M			M			0 : 提出無し													
7		港長入出港届提出有無	KSU	an	1			-			-			-			-			-			M		M	0 : 提出無し													
8		港湾管理者官署	KKR	an	8			M			M			-			-			-			-			申請先の利用者ID													
9		海上保安庁官署	KHK	an	8			-			-			-			M			M			M			申請先の利用者ID													
10		船舶コード種別	VES	an	1			M			M			-			M			M			M			1 : コールサイン										○			
11		船舶コード	VEC	an	9			M			M			-			M			M			M			コールサインまたは船舶番号	左詰めで入力												
12		船舶名称	VNA	j	35			M			M			-			M			M			M				左詰めで入力												
13		船舶種類コード	VSC	an	5			M			M			-			M			M			M			船舶種類コード	左詰めで入力												
14		船舶国籍コード	VNC	an	2			M			M			-			M			M			M			国連LOCODE(国名2桁)										○			
15		船舶港コード	REG	an	5			C			C			-			C			C			C			国連LOCODE	※船舶港名称を入力する場合は、船舶港コードを必ず入力して下さい。										○		
16		船舶港名称	SKM	an	20			C			C			-			C			C			C				左詰めで入力												
17		総トン数	GTN	n	9			M			M			-			M			M			M				(1) 国際トン数証書等に記載されている船舶の総トン数のうち以下のいずれかを入力										○		
18		課金対象トン数	GT2	n	9			C			C			-			-			-			-				(1) 港湾管理者が徴収する入港料等の基礎となる総トン数											○	

