

業務名(業務コード)		入港前統一申請等(内航船)(JPT)																											端末仕様(参考)												
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	港湾管理者			港長												交通センター			コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	M	既定値								
								係留施設使用許可申請			危険物荷役許可申請			危険物運搬許可申請			停泊場所指定願			係留施設使用届			移動許可申請											事前通報			航路通報				
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消									登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正
1		入力共通項目	-	an	398			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M													
2		処理区分コード	MDC	an	1			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		9:登録 5:訂正(宛先追加含む) 1:取消し											
3		入港前統一申請番号	NMN	an	11			X	M	M	X	M	M	X	M	M	X	M	M	X	M	M	X	M	M	X	M	M													
4		係留施設使用許可申請提出有無	KSU	an	1			M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0:提出無し 1:提出有り											
5		危険物荷役許可申請提出有無	KNU	an	1			-	-	-	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0:提出無し 1:提出有り											
6		危険物運搬許可申請提出有無	KUU	an	1			-	-	-	-	-	-	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0:提出無し 1:提出有り											
7		停泊場所指定願提出有無	TBU	an	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0:提出無し 1:提出有り											
8		係留施設使用届提出有無	KRU	an	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0:提出無し 1:提出有り											
9		移動許可申請提出有無	IKU	an	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M	-	-	-	-	-	-		0:提出無し 1:提出有り											
10		事前通報提出有無	JTU	an	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M	-	-	-		0:提出無し 1:提出有り											
11		航路通報提出有無	KOU	an	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M		0:提出無し 1:提出有り											
12		港湾管理者官署	PMK	an	8			M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
13		海上保安庁官署	KHK	an	8			-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-													
14		海上交通センターコード	KKO	an	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-													
15		船舶コード種別	VCS	an	1			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-		1:コールサイン 2:船舶番号											
16		船舶コード	VEC	an	9			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-		コールサインまたは船舶番号											
17		船舶名称	VNJ	j	35			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-													
18		船舶種類コード	VHF	an	5			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-													
19		船舶国籍コード	VSC	an	2			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-		国連L O CODE (国名2桁)											
20		総トン数	GTN	n	9			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-		(1)国際トン数証書等に記載されている船舶の総トン数のうち以下のいずれかを入力 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数 (2)整数部6桁、小数部2桁											

業務名（業務コード）		入港前統一申請等（内航船）（J P T）																							端末仕様（参考）									
項番	欄	項目名	I D	属性	桁	繰上	繰下	港																				コード	入力条件／形式	E L	R	履歴	P M	既定値
								港湾管理者				港長												交通センター										
								係留施設使用許可申請		危険物荷役許可申請		危険物運搬許可申請		停泊場所指定願		係留施設使用届		移動許可申請		事前通報		航路通報												
登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消											
21		課金対象トン数	GT2	n	9		M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(1) 港湾管理者が徴収する入港料等の基礎となる総トン数 (2) 整数部6桁、小数部2桁								
22		重量トン数	JRT	n	9		C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		整数部6桁、小数部2桁 ※重量トン保有する船舶の場合は必ず入力してください。								
23		航行速度	NSP	n	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-		(1) 当該船舶の最大航行速度をノット単位で入力 (2) 整数部2桁、小数部1桁									
24		船の全長	VLF	n	6		M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	C	C	-		(1) 当該船舶の船の全長をメートル単位で入力 (2) 整数部3桁、小数部2桁 ※「航路通報」の場合、船型で「1：巨大船（危険物積載船を除く）」、「2：巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、必ず船の全長を入力してください。 ※「航路通報」の場合、伊良湖水道または水島航路を航行する船舶は、船の全長を必ず入力してください。								
25		最大喫水	DBK	n	5		M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	C	C	-	C	C	-		(1) 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 (2) 整数部2桁、小数部2桁 ※「航路通報」の場合、船型で「1：巨大船（危険物積載船を除く）」、「2：巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、最大喫水を必ず入力してください。								
26		呼出名称	YNM	an	50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-		(1) 呼出名称がない場合は「NIL」等を入力 (2) 左詰めで入力 ※呼出名称または船舶電話番号いずれかは必ず入力してください。								
27		船舶電話番号	VTL	an	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-		左詰めで入力 ※呼出名称または船舶電話番号いずれかは必ず入力してください。								
28		船舶運航者コード種別	SUS	an	1		C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-		1：内航海運業法第3条の許可番号 2：SCACコード ※「係留施設等使用許可申請」の場合は必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称を入力してください。 ※「停泊場所指定願」「移動許可申請」「危険物荷役許可申請」「危険物運搬許可申請」の場合は、代理店がない場合、必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称を入力してください。 ※船舶運航者コードを入力する場合は、必ず船舶運航者コード種別を入力してください。									
29		船舶運航者コード	SUC	an	10		C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-		船会社コード（内航海運業法第3条の許可番号またはSCAC） (1) 内航海運業法第3条の許可番号、SCACコードのいずれかを入力 (2) 左詰めで入力 ※「係留施設等使用許可申請」の場合は必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称を入力してください。 ※「停泊場所指定願」「移動許可申請」「危険物荷役許可申請」「危険物運搬許可申請」の場合は、代理店がない場合、必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称を入力してください。 ※船舶運航者コード種別を入力する場合は、必ず船舶運航者コードを入力してください。									

業務名（業務コード）		入港前統一申請等（内航船）（JPT）																									端末仕様（参考）															
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	港湾管理者									港長									交通センター			コード	入力条件／形式	E	R	履歴	P	M	既定値						
								係留施設使用許可申請			危険物荷役許可申請			危険物運搬許可申請			停泊場所指定願			係留施設使用届			移動許可申請			事前通報											航路通報					
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消									登録	訂正	取消	登録	訂正	取消
43		次港名称	TUN	an	20			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-									左詰めで入力 ※次港コードにダメコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力してください。 ※「航路通報」の場合は、仕向港の定まっている船舶は、次港コードを必ず入力してください。 ※「航路通報」の場合は、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所施設コードを必ず入力してください。
44		次港停泊場所施設コード	TUT	an	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	パスコード								※水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所施設コードを必ず入力してください。	
45		入港港コード	YVC	an	5			M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	国連LOCODE									
46		入港目的コード	IOP	an	3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入港目的コード								
47		着岸（予定）場所コード	TPC	an	5			M	M	-	C	C	-	-	-	-	-	C	C	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パスコード								※「事前通報」の場合、運航区分で「I：入港」を選択した場合は、着岸（予定）場所コードを必ず入力してください。 ※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」の場合は、「着岸（予定）場所」または「びょう泊（予定）場所」を必ず入力してください。入力する場合は、対応するコード・日時を全て入力してください。 ※危険物の荷役を「びょう泊（予定）場所」で実施したい場合は、単独で申請し「びょう泊（予定）場所」のみを入力してください。 「びょう泊（予定）場所」と「着岸（予定）場所」の両方を入力した時、港長には （1）危険物荷役許可申請書については、「着岸（予定）場所」 （2）停泊場所指定願については、「びょう泊（予定）場所」が、それぞれ反映されます。	
48		着岸（予定）年月日	IDD	n	8			M	M	-	C	C	-	-	-	-	-	C	C	-	M	M	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	パスコード								※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」の場合、着岸（予定）場所コードを入力した場合は、着岸（予定）日時を必ず入力してください。 ※「事前通報」の場合、運航区分で「I：入港」を選択した場合は、着岸（予定）日時を必ず入力してください。	
49		着岸（予定）時刻	IGT	n	4			M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	パスコード								※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」の場合、着岸（予定）場所コードを入力した場合は、着岸（予定）日時を必ず入力してください。 ※「事前通報」の場合、運航区分で「I：入港」を選択した場合は、着岸（予定）日時を必ず入力してください。	
50		びょう泊（予定）場所コード	BYP	an	5			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	パスコード								※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」の場合は、「着岸（予定）場所」または「びょう泊（予定）場所」を必ず入力してください。入力する場合は、対応するコード・日時を全て入力してください。 ※危険物の荷役を「びょう泊（予定）場所」で実施したい場合は、単独で申請し「びょう泊（予定）場所」のみを入力してください。 「びょう泊（予定）場所」と「着岸（予定）場所」の両方を入力した時、港長には （1）危険物荷役許可申請書については、「着岸（予定）場所」 （2）停泊場所指定願については、「びょう泊（予定）場所」が、それぞれ反映されます。	
51		びょう泊（予定）年月日（自）	BDS	n	8			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	パスコード								※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」の場合、びょう泊（予定）場所コードを入力した場合は、びょう泊（予定）日時（自）を必ず入力してください。	
52		びょう泊（予定）時刻（自）	BTS	n	4			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	パスコード								※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」の場合、びょう泊（予定）場所コードを入力した場合は、びょう泊（予定）日時（自）を必ず入力してください。	
53		移動目的コード	MOP	an	3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	目的コード									
54		移動前停泊場所コード	TCB	an	5			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	C	C	-	-	-	パスコード								※「事前通報」の場合、運航区分で「S：移動」を選択した場合は、移動前停泊場所コードを必ず入力してください。	

業務名 (業務コード)		入港前統一申請等 (内航船) (JPT)																									端末仕様 (参考)													
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	港湾管理者			港長												交通センター			コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値						
								係留施設使用許可申請			危険物荷役許可申請			危険物運搬許可申請			停泊場所指定願			係留施設使用届			移動許可申請												事前通報			航路通報		
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消										登録	訂正	取消	登録	訂正	取消
55		移動開始予定年月日	MDT	n	8			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	C	C	-	-	-	-			※運航区分で「S:移動」を選択した場合は、移動開始予定日時を必ず入力してください。	○								
56		移動開始予定時刻	MTM	n	4				M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-		M	M	-	-	-			※運航区分で「S:移動」を選択した場合は、移動開始予定日時を必ず入力してください。	○								
57		移動後停泊場所コード	TCA	an	5			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	C	C	-	-	-			※運航区分で「S:移動」を選択した場合は、運航区分の移動選択時に、移動後停泊場所コードを必ず入力してください。		○								
58		移動後停泊開始予定年月日	MSD	n	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-					○								
59		移動後停泊開始予定時刻	MST	n	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-					○								
60		移動後停泊終了予定年月日	MED	n	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-					○								
61		移動後停泊終了予定時刻	MET	n	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-					○								
62		出港停泊場所コード	STP	an	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-			※運航区分で「O:出港」を選択した場合は、出港停泊場所コードを入力してください。		○								
63		びよう泊 (予定) 年月日 (至)	BDE	n	8			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-			※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」の場合、びよう泊 (予定) 場所コードを入力した場合は、びよう泊 (予定) 日時 (至) を必ず入力してください。 ※「事前通報」の場合は、びよう泊 (予定) 日時 (至) または離岸 (予定) 日時のいずれかは必ず入力してください。	○										
64		びよう泊 (予定) 時刻 (至)	BTE	n	4			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-			※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」の場合、びよう泊 (予定) 場所コードを入力した場合は、びよう泊 (予定) 日時 (至) を必ず入力してください。 ※「事前通報」の場合は、びよう泊 (予定) 日時 (至) または離岸 (予定) 日時のいずれかは必ず入力してください。	○										
65		離岸 (予定) 年月日	RKY	n	8			M	M	-	C	C	-	-	-	-	-	-	C	C	-	M	M	-	-	-			※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」の場合、着岸 (予定) 場所コードを入力した場合は、離岸 (予定) 日時を必ず入力してください。 ※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」以外の場合は、びよう泊 (予定) 日時 (至) または離岸 (予定) 日時のいずれかは必ず入力してください。 ※「事前通報」の場合、運航区分で「O:出港」を選択した場合は、離岸 (予定) 日時を入力してください。	○										
66		離岸 (予定) 時刻	RKT	n	4			M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	-	-			※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」の場合、着岸 (予定) 場所コードを入力した場合は、離岸 (予定) 日時を必ず入力してください。 ※「停泊場所指定願」「危険物荷役許可申請」以外の場合は、びよう泊 (予定) 日時 (至) または離岸 (予定) 日時のいずれかは必ず入力してください。 ※「事前通報」の場合、運航区分で「O:出港」を選択した場合は、離岸 (予定) 日時を入力してください。	○										
67		船舶代理店コード	PCC	an	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-					利用者コード									
68		船舶代理店名称	PNN	j	50			C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	-			左詰めで入力 ※申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称を入力してください。 ※船舶代理店住所、もしくは船舶代理店電話番号を入力した場合は、船舶代理店名称を入力してください。											

業務名(業務コード)			入港前統一申請等(内航船)(JPT)																												端末仕様(参考)												
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰り1	繰り2	港湾管理者									港長												交通センター						コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	M	既定値	
								係留施設使用許可申請			危険物荷役許可申請			危険物運搬許可申請			停泊場所指定願			係留施設使用届			移動許可申請			事前通報			航路通報														
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消									
69		船舶代理店住所	PDD	j	74			C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-							左詰めで入力 ※申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店住所を入力してください。 ※船舶代理店名称、もしくは船舶代理店電話番号を入力した場合は、船舶代理店住所を入力してください。					
70		船舶代理店電話番号	SDD	an	20			C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-							左詰めで入力 ※申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店電話番号を入力してください。 ※船舶代理店名称、もしくは船舶代理店住所を入力した場合は、船舶代理店電話番号を入力してください。					
71		備考	BK0	j	140			C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-								左詰めで入力 (日本語入力可)							
72		最終仕向港コード	SSC	an	5			M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							国連LOCODE	※仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、仕向港名称を必ず入力してください。						
73		最終仕向港名	SSN	an	20			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							左詰めで入力 ※仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、仕向港名称を必ず入力してください。								
74		運航区分	UKB	an	3			M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							I△△:入港 O△△:出港(事前通報のみ) S△△:移動								
75		伝達者名称	DEM	j	70			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							(1) 当該伝達者の名称を入力 (2) 届出者と異なる場合は必須 (3) 左詰めで入力 ※伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者名称を入力してください。 ※伝達者連絡先(電話番号)、もしくは伝達者氏名(担当者)を入力する場合は、伝達者名称を入力してください。								
76		伝達者氏名(担当者)	DES	j	35			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							(1) 当該伝達者氏名(担当者)を入力 (2) 届出者と異なる場合は必須 (3) 左詰めで入力 ※伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者氏名(担当者)を入力してください。 ※伝達者名称、もしくは伝達者連絡先(電話番号)を入力する場合は、伝達者氏名(担当者)を入力してください。								
77		伝達者連絡先(電話番号)	DEJ	an	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							(1) 当該伝達者の連絡先(電話番号)を入力 (2) 届出者と異なる場合は必須 (3) 左詰めで入力 ※伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者連絡先(電話番号)を入力してください。 ※伝達者名称、もしくは伝達者氏名(担当者)を入力する場合は、伝達者連絡先(電話番号)を入力してください。								
78		水先人の有無	MSU	an	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							当該港入港時の水先人の有無を入力 0:水先人無し 1:水先人有り								
79		航路コード	JC_	an	5	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							港則法における航路コード	※航路コードを1件以上入力してください。(最大5件)							
80		航路入航予定年月日	JI_	n	8	*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							※航路入航予定日時を1件以上入力してください。(最大5件)								
81		航路入航予定時刻	JT_	n	4	*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							※航路入航予定日時を1件以上入力してください。(最大5件)								
82		航路出航予定年月日	JO_	n	8	*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							※航路出航予定日時を1件以上入力してください。(最大5件)								

業務名(業務コード)			入港前統一申請等(内航船)(JPT)																										端末仕様(参考)																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	港湾管理者					港長												交通センター				コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	M	既定値														
								係留施設使用許可申請			危険物荷役許可申請			危険物運搬許可申請			停泊場所指定願			係留施設使用届			移動許可申請			事前通報											航路通報													
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消									登録	訂正	取消	登録	訂正	取消								
83		航路出航予定時刻	JJ_	n	4	*																			M	M										※航路出航予定日時を1件以上入力してください。(最大5件)														
84		位置通報(入域)ライン名称	NLM	an	20																					C	C										左詰め入力 ※位置通報(入域)ライン通過予定日時入力時、位置通報(入域)ライン名称を必ず入力してください。													
85		位置通報(入域)ライン通過予定年月日	NLN	n	8																					C	C										※位置通報(入域)ライン名称入力時、位置通報(入域)ライン通過予定日時を必ず入力してください。													
86		位置通報(入域)ライン通過予定時刻	NLJ	n	4																					C	C										※位置通報(入域)ライン名称入力時、位置通報(入域)ライン通過予定日時を必ず入力してください。													
87		位置通報(出域)ライン名称	SLM	an	20																					C	C										左詰め入力 ※位置通報(出域)ライン通過予定日時入力時、位置通報(出域)ライン名称を必ず入力してください。													
88		位置通報(出域)ライン通過予定年月日	SLN	n	8																					C	C										※位置通報(出域)ライン名称入力時、位置通報(出域)ライン通過予定日時を必ず入力してください。													
89		位置通報(出域)ライン通過予定時刻	SLJ	n	4																					C	C										※位置通報(出域)ライン名称入力時、位置通報(出域)ライン通過予定日時を必ず入力してください。													
90		曳船の数	KSS	n	2																					C	C										入力する場合は"1"以上である事 ※有りの場合、隻数を入力してください。													
91		航路コード	KC_	an	5	5																														海交法における航路コード	※航路コードを1件以上入力してください。(最大5件)													
92		航路入航予定年月日	KI_	n	8	*																						M	M								※航路入航予定日時を1件以上入力してください。(最大5件)													
93		航路入航予定時刻	KT_	n	4	*																							M	M							※航路入航予定日時を1件以上入力してください。(最大5件)													
94		航路区間(自)	KJ_	an	2	*																						M	M								航路区間コード	※航路区間コード(自)を1件以上入力してください。(最大5件)												
95		航路出航予定年月日	KO_	n	8	*																						M	M									※航路出航予定日時を1件以上入力してください。(最大5件)												
96		航路出航予定時刻	KM_	n	4	*																							M	M								※航路出航予定日時を1件以上入力してください。(最大5件)												
97		航路区間(至)	KR_	an	2	*																							M	M								航路区間コード	※航路区間コード(至)を1件以上入力してください。(最大5件)											
98		船型	FKT	an	2																								M	M																				
99		物件を含めた船の全長(長大物件い(押)航船に限る)	BSL	n	7																																													
100		物件の種類(長大物件い(押)航船に限る)	BSC	an	100																																													

業務名 (業務コード)		入港前統一申請等 (内航船) (JPT)																					端末仕様 (参考)																		
項番	欄	項目名	I D	属性	桁	繰り	繰り	港湾管理者												港長						交通センター			コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定値						
								係留施設使用許可申請			危険物荷役許可申請			危険物運搬許可申請			停泊場所指定願			係留施設使用届			移動許可申請			事前通報										航路通報					
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消								登録	訂正	取消			
115		(被) 接舷船舶コード	SC_	an	9	*		C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コールサインまたは船舶番号	左詰めで入力					
116		(被) 接舷船名	SN_	j	35	*		C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	左詰めで入力						
117		着岸舷側	CGG	an	3			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VSP: 左舷 VSS: 右舷 VOT: その他				○		
118		使用形態区分	KKB	an	3			M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0△△: 優先指定船でなく接舷船でもない場合 1△△: 優先指定船である場合 2△△: 接舷船である場合 3△△: 最優先指定船でかつ接舷船である場合				○			
119		貨物内の危険物の有無	DIS	an	3			M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0△△: なし A△△: レベルA B△△: レベルB C△△: レベルC				○			
120		荷役期間 (自) 年月日	LSD	n	8			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○		
121		荷役期間 (自) 時刻	LST	n	4			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○		
122		荷役期間 (至) (年月日)	LED	n	8			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○		
123		荷役期間 (至) (時刻)	LET	n	4			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○		
124		荷役業者名	LDC	j	70			-	-	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) 船内荷役業者の名称を入力 (2) 左詰めで入力						
125		荷役業者電話番号	LCT	an	20			-	-	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) 船内荷役業者の電話番号を入力 (2) 左詰めで入力						
126		積込期間 (自) 年月日	TSD	n	8			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○		
127		積込期間 (自) 時分	TST	n	4			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○		
128		積込期間 (至) 年月日	TED	n	8			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○	
129		積込期間 (至) 時分	TET	n	4			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○	
130		荷卸期間 (自) 年月日	NSD	n	8			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○	
131		荷卸期間 (自) 時分	NST	n	4			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○	
132		荷卸期間 (至) 年月日	NED	n	8			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○
133		荷卸期間 (至) 時分	NET	n	4			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○
134		運搬目的コード	UMC	an	3			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	統一目的コード	左詰めで入力				
135		運搬期間 (自) 年月日	USD	n	8			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					○	

業務名 (業務コード)		入港前統一申請等 (内航船) (JPT)																							端末仕様 (参考)													
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	港湾管理者			港長												交通センター			コード	入力条件/形式	E L	R 履 歴	P M	既 定 値							
								係留施設使用許可申請			危険物荷役許可申請			危険物運搬許可申請			停泊場所指定願			係留施設使用届			移動許可申請									事前通報			航路通報			
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消							登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	
153	*	危険物の引火点	DIP	n	5			-	-	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		整数部2桁、小数部1桁、マイナス入力可 単位は摂氏					○
154	*	危険物の数量の値	DSV	n	9			-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-		整数部6桁、小数部2桁					○
155	*	危険物の数量の単位 コード	DSC	an	17			-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	UN/ECコード	左詰めで入力					
156	*	危険物の正味重量の値	DTV	n	10			-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-		整数部7桁、小数部2桁					○
157	*	危険物の正味重量の単位 コード	DTC	an	3			-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-		KGM: キログラム TNE: トン					○
158	*	危険物の船内積付場所	DSP	an	25			-	-	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		左詰めで入力					
159	*	危険物の開放/非開放 の別	DKD	an	3			-	-	-	C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		CLS: 非開放 OPN: 開放 LFT: 揚荷					○