業務名（業務コード）			移動届（ＶＭＲ）																																			端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	港長												税関																コード	入力条件／形式	ＥＬ	R	履歴	ＰＭ	既定値
								移動届												シフト情報																						
								登録				訂正				取消				登録				訂正																		
1		入力共通項目	－	an	398			M				M				M				M				M				－														
2		処理区分コード	MDC	an	1			M				M				M				M				M				－									９：登録 ５：訂正 １：取消				○	
3		移動届提出番号	IDN	an	11			X				M				M				X				M				－										○				
4		シフト情報登録有無	STU	an	1			－				－				－				M				M				－									０：提出無し １：提出有り					
5		入港届提出番号	NTB	an	11			－				－				－				M				M				－										○				
6		移動届提出有無	ITU	an	1			M				M				M				－				－				－									０：提出無し １：提出有り					
7		海上保安庁官署	KHS	an	8			M				M				－				－				－				－								申請先の利用者ＩＤ						
8		船舶コード	VEC	an	9			M				M				－				M				M				－								コールサイン	（船舶基本情報項目）					
9		船舶名称	VNA	an	35			M				M				－				－				－				－									（船舶基本情報項目） 左詰めで入力					
10		船舶種類コード	VHS	an	5			M				M				－				－				－				－								船舶種類コード	（船舶基本情報項目）					
11		船舶国籍コード	VSC	an	2			M				M				－				－				－				－								国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（船舶基本情報項目）	○				
12		総トン数	GTN	n	9			M				M				－				－				－				－									（船舶基本情報項目） 整数部６桁、小数部２桁		○			
13		重量トン数	JRT	n	9			C				C				－				－				－				－									（船舶基本情報項目） 整数部６桁、小数部２桁		○			
14		船の全長	VLF	n	6			M				M				－				－				－				－									（船舶基本情報項目） 整数部３桁、小数部２桁		○			
15		最大喫水	DBK	n	5			M				M				－				－				－				－									整数部２桁、小数部２桁		○			
16		船舶運航者コード	STC	an	4			M				M				－				M				M				－								船会社コード（ＳＣＡＣ）	（船舶基本情報項目）					
17		船舶運航者住所	STJ	an	105			C				C				－				－				－				－									（船舶基本情報項目） 左詰めで入力					
18		船舶運航者電話番号	STD	an	20			C				C				－				－				－				－									（船舶基本情報項目） 左詰めで入力					
19		船長名ラストネーム	CNL	an	25			M				M				－				－				－				－									左詰めで入力					
20		船長名ファーストネーム	CNF	an	22			C				C				－				－				－				－									左詰めで入力					
21		船長名ミドルネーム	CNM	an	22			C				C				－				－				－				－									左詰めで入力					
22		本邦寄港地コード	YVC	an	5			M				M				－				M				M				－								国連ＬＯＣＯＤＥ		○				
23		本邦寄港順序	YVJ	an	1			M				M				－				M				M				－														
24		移動目的コード	MOP	an	3			M				M				－				－				－				－								目的コード						
25		移動前停泊場所コード	TCB	an	5			M				M				－				M				M				－								バースコード				○		
26		移動開始予定年月日	MDT	n	8			M				M				－				M				M				－										○				
27		移動開始予定時刻	MTM	n	4			M				M				－				M				M				－										○				
28		移動後停泊場所コード	TCA	an	5			M				M				－				M				M				－								バースコード				○		
29		移動後停泊開始予定年月日	MSD	n	8			M				M				－				M				M				－										○				
30		移動後停泊開始予定時刻	MST	n	4			M				M				－				M				M				－										○				
31		移動後停泊終了予定年月日	MED	n	8			M				M				－				－				－				－										○				
32		移動後停泊終了予定時刻	MET	n	4			M				M				－				－				－				－										○				

業務名（業務コード）			移動届（ＶＭＲ）																																								端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	港長												税関																			コード	入力条件／形式	ＥＬ	Ｒ	履歴	ＰＭ	既定値
								移動届												シフト情報																										
								登録				訂正				取消				登録				訂正																						
33		船舶代理店コード	PNC	an	5			C				C				–				–				–				–											利用者コード	~~（１）システムに登録されている代理店の場合は、運航船会社との業務の受委託関係がシステムに登録されていること~~ ~~（２）~~システムに登録されていない代理店の場合は、「９９９９９」を入力					
34		船舶代理店名称	PNN	an	50				C				C			–				–				–				–												（１）システムに登録されていない代理店の場合は、名称を必須入力 （２）システム登録されている代理店の場合は、入力不要 （３）左詰めで入力					
35		船舶代理店住所	PDD	an	74			C				C				–				–				–				–												左詰めで入力					
36		船舶代理店電話番号	SDT	an	20			C				C				–				–				–				–												左詰めで入力					
37		備考	BKO	an	140			C				C				–				–				–				–																		
38	300	危険物の作業種別	DSD	an	3			M				M				–				–				–				–												ＬＤＩ：荷卸 ＲＥＳ：荷繰 ＬＬＯ：積込み Ｔ△△：その他（荷役しない危険物等）				○	
39	＊	危険物の品名	DNA	an	70			M				M				–				–				–				–												左詰めで入力					
40	＊	危険物のＭＳコード	DMC	n	4			C				C				–				–				–				–											ＭＳコード		○				
41	＊	危険物のＩＭＤＧクラス	DIC	an	4			C				C				–				–				–				–											ＩＭＤＧクラスコード		○				
42	＊	危険物のＵＮＮＯ	DUN	n	4			M				M				–				–				–				–											ＵＮＮＯコード		○				
43	＊	危険物の引火点	DIP	n	5			C				C				–				–				–				–												整数部２桁、小数部１桁、マイナス入力可 単位は摂氏			○		
44	＊	危険物の数量の値	DSV	n	9			M				M				–				–				–				–												整数部６桁、小数部２桁			○		
45	＊	危険物の数量の単位コード	DSC	an	17			M				M				–				–				–				–											ＵＮ／ＥＣＥコード						
46	＊	危険物の正味重量の値	DTV	n	10			M				M				–				–				–				–												整数部７桁、小数部２桁			○		
47	＊	危険物の正味重量の単位コード	DTC	an	3			M				M				–				–				–				–												ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：トン					
48	＊	危険物の船内積付場所	DSP	an	25			C				C				–				–				–				–												左詰めで入力					
49	＊	危険物の開放/非開放の別	DKD	an	3			C				C				–				–				–				–												ＣＬＳ：非開放 ＯＰＮ：開放	○				